


POZNÁMKA
PŘI PROVOZOVÁNÍ VOZU BEZ POLOAUT. SPŘÁHLA
JE NUTNÉ TRVALE PROPojIT VODIČE 328(329) A 330(340)
NA SVORKOVNICÍCH SPŘÁHEL.



SILOVÉ SCHÉMA
POMOCNÉ OBVODY 600V
TOPENÍ
TACHOGRAF
ROZHLAS
SPÍNACÍ PROGRAMY
VYSVĚTLIVKY

3-39-390 509 D
7-39-390 350